

8. Es wird wie auf dem Bild zusehen die Schot mit einer Feder verbunden und die beiden Enden werden an die Löcher der Rolle des Schotenservos befestigt. Dann wird die Schot um die Rolle gelegt und noch ein Band an Ihr befestigt, dass dann mit dem Baum verbunden wird. Am besten wird der Vorgang durch die Bilder erklärt.



